


IQOS


Korisničko uputstvo

IQOS 3 DUO

IQOS™ 3 DUO džepni punjač*




IQOS 3 DUO držač*




*IQOS 3 DUO je kompatibilan sa uređajem IQOS 3

Punjenje i čišćenje



Adapter za napajanje



Kabl za punjenje



IQOS čistač



IQOS štapići za čišćenje

KORISNIČKI SERVIS

Za kompletno korisničko uputstvo i Korisnički servis posetite

www.iqos.com

IQOS
CARE+PLUS

Proširene usluge podrške za korisnike IQOS-a

www.iqos.com/careplus**

** IQOS CARE PLUS možda nije dostupan u vašoj zemlji.

UPOZNAJTE IQOS


Preuzmite aplikaciju IQOS Connect na platformi Google Play da biste saznali više o IQOS-u*



*Google Play i logotip Google Play su žigovi kompanije Google LLC.


* Aplikacija IQOS Connect možda nije dostupna u vašoj zemlji.

Prvi koraci



UKLJUČITE

Pritisnite i držite dugme na IQOS 3 DUO džepnom punjaču u trajanju od 4 sekunde, a zatim ga pustite; svetla za status držača i svetla za status džepnog punjača će se polako upaliti.



PUNJENJE DRŽAČA

Ubacite IQOS 3 DUO držač u IQOS 3 DUO džepni punjač, a onda zatvorite vratanica kako bi počeo da se puni. Svetlo za status držača će pokazati do kog nivoa je držač napunjen.

Proverite status držača



PROVERITE STATUS DRŽAČA


Pritisnite i pustite dugme na držaču da biste proverili status.

Svetla na držaču pokazuju nivo baterije IQOS 3 DUO držača.



PROVERITE STATUS DRŽAČA NA IQOS 3 DUO DŽEPNOM PUNJAČU


Pritisnite i pustite dugme na džepnom punjaču da biste proverili nivo baterije IQOS 3 DUO držača.



PROVERITE STATUS DRŽAČA NA IQOS 3 DŽEPNOM PUNJAČU


Pritisnite i pustite dugme na džepnom punjaču da biste proverili nivo baterije IQOS 3 DUO držača.

Kako da koristite IQOS 3 DUO




1. UBACITE PATRONU NESAGOREVAJUĆEG DUVANA

Ubacite i nežno pritisnite patronu sve do linije na filteru, s tim da filter ostane napolju.



2. ZAGREVANJE

Pritisnite dugme na držaču dok IQOS 3 DUO držač ne zavibrira, a belo svetlo (bela svetla) ne počnu da trepere.



3. POČNITE SA KORIŠĆENJEM


Počnite sa korišćenjem kada IQOS 3 DUO držač zavibrira dvaput.



4. SKORO ZAVRŠENO

Kako bi označio poslednjih 30 sekundi ili poslednja 2 udaha, IQOS 3 DUO držač će dvaput zavibrirati, a belo svetlo (bela svetla) će početi da trepere.


Kako da koristite IQOS 3 DUO



5. IZVADITE PATRONU NESAGOREVAJUĆEG DUVANA

Povucite poklopac držača nagore, a zatim izvadite iskorišćenu patronu.



Kako da čistite držač



1. UPOTREBA IQOS ČISTAČA

Povucite poklopac držača nagore i potpuno ga skinite.

Sačekajte da se uređaj ohladi, pa ubacite IQOS čistač i nežno okrecite.




2. UPOTREBA IQOS ŠTAPIĆA ZA ČIŠĆENJE

Ubacite IQOS štapić za čišćenje da biste očistili unutrašnjost držača.

Nemojte dodirivati oštricu IQOS štapićem za čišćenje.


Korisni saveti



PROVERA STATUSA DŽEPNOG PUNJAČA

Pritisnite i pustite dugme na džepnom punjaču da biste proverili nivo baterije.


Svetla će se upaliti kako bi pokazala status baterije.



RESETOVANJE


Pritisnite dugme na džepnom punjaču dok se svetla ne ugase, a onda pustite dugme.

Sva svetla za status će se ugasi, dvaput zatreperti, a zatim pojačati da bi se potvrdilo resetovanje.



BELA SVETLA SU DVAPUT ZATREPERILA

IQOS 3 DUO je izvan opsega radne temperature (0°C-50°C) ili držač treba da se ubaci u džepni punjač, a vratanca zatvore, dok se držač potpuno ne napuni.



CRVENO SVETLO TREPERI

Resetujte IQOS 3 DUO. Ako se treperenje crvenog svetla nastavi, obratite se Korisničkom servisu.

IQOS



Ovaj simbol označava da je neophodan oprez pri rukovanju proizvodom.

BEZBEDNOSNA UPOZORENJA I INSTRUKCIJE

PROČITAJTE SVA BEZBEDNOSNA UPOZORENJA I INSTRUKCIJE PRE UPOTREBE DA BISTE IZBEGLI POVREDU.

Ova bezbednosna upozorenja i instrukcije ne mogu obuhvatiti sve moguće okolnosti koje mogu nastati, tako da korisnici treba da postupaju pažljivo i oprezno.

Sačuvajte ova bezbednosna upozorenja i instrukcije za ubuduće, pošto sadrže važne informacije.

Ciljna grupa

- IQOS i *patrone nesagorevajućeg duvana* namenjeni su isključivo punoletnim korisnicima.
- IQOS i *patrone nesagorevajućeg duvana* namenjeni su punoletnim pušačima koji bi inače nastavili da puše.
- Deca i adolescenti ne smeju da koriste IQOS niti *patrone nesagorevajućeg duvana* ni u kom slučaju.
- IQOS ili *patrone nesagorevajućeg duvana* ne treba da koriste osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili sa nedovoljnim iskustvom i znanjem, osim u slučaju da su pod nadzorom ili su im date instrukcije za upotrebu i razumeju opasnosti koje mogu nastati njihovim korišćenjem.

Duvan i nikotin

- *Patrone nesagorevajućeg duvana* sadrže nikotin, koji stvara zavisnost.
- IQOS i *patrone nesagorevajućeg duvana* nisu proizvodi bez rizika. Najbolji način da se smanje rizici po zdravlje koje prouzrokuje duvan jeste da se u potpunosti prestane s korišćenjem duvana i nikotina.
- Neki korisnici IQOS-a i *patrona nesagorevajućeg duvana* prijavili su da su iskusili bolove u stomaku, grudnom košu, osećaj gušenja, kašalj, otežano disanje, vrtoglavicu, suva usta, suvo grlo, upalu desni, glavobolju, iscrpljenost, zapušenost nosa, mučninu, nadraženost u ustima, lupanje srca, nadraženost grla i povraćanje.
- Ljudi koji boluju od srčanih bolesti ili su im podložni, koji boluju od dijabetesa, epilepsije ili imaju iznenadne napade, ne smeju da koriste proizvode koji sadrže nikotin.
- Proizvodi koji sadrže nikotin ne smeju se koristiti u toku trudnoće ili dojenja. Ako ste u drugom stanju, dojite ili mislite da ste možda u drugom stanju, treba da prestanete sa korišćenjem duvana i nikotina u potpunosti.
- Prestanak pušenja ili prelazak na IQOS i *patrone nesagorevajućeg duvana* ili druge proizvode koji sadrže nikotin može zahtevati korigovanje doze određenih lekova (npr. teofilina, klozapina, ropinirola).
- Ukoliko ste u nedoumici da li možete koristiti IQOS i *patrone nesagorevajućeg duvana* imajući u vidu vaše trenutno zdravstveno stanje, obratite se lekaru.

▲ VAŽNE BEZBEDNOSNE INFORMACIJE

▲ UPOZORENJE OPASNOST OD GUŠENJA I GUTANJA

Držite IQOS i patrone nesagorevajućeg duvana van domašaja dece u svakom trenutku.

- OPASNOST OD GUŠENJA — IQOS dodaci i patrone nesagorevajućeg duvana sadrže sitne delove.
- OPASNOST OD GUTANJA — U slučaju gutanja patrone nesagorevajućeg duvana odmah se obratite lekaru zbog rizika od trovanja nikotinom.

▲ UPOZORENJE OPASNOSTI OD ELEKTRONSKIH UREĐAJA I BATERIJE

Rizici od elektronskih uređaja

Ukoliko se ne slede ova Bezbednosna upozorenja i instrukcije, može doći do požara, eksplozije, strujnog udara, povrede lica ili oštećenja proizvoda ili druge imovine:

- IQOS treba da koristi isključivo ciljna grupa.
- Punite IQOS džepni punjač isključivo koristeći model adaptera za napajanje koji je odobrio IQOS, a koji je dostavljen u pakovanju ili se može nabaviti u lokalnim ili onlajn IQOS prodavnicama za svrhe punjenja. U delu ovog Korisničkog uputstva pod nazivom Tehnički podaci naći ćete spisak modela adaptera za napajanje koje je odobrio IQOS.
- Nemojte koristiti dodatke drugih proizvođača sa IQOS uređajima.
- Punite IQOS džepni punjač isključivo pri bezbednom, veoma niskom naponu. Pogledajte deo ovog Korisničkog uputstva pod nazivom Tehnički podaci za više informacija o naponu.
- Nemojte koristiti IQOS na mestima gde je zabranjena upotreba elektronskih uređaja.
- Punite IQOS džepni punjač isključivo u zatvorenom prostoru, kako je označeno simbolom .
- Nemojte koristiti IQOS niti puniti IQOS džepni punjač i/ili IQOS dodatke ukoliko su oštećeni, pokvareni ili polomljeni.
- Nemojte koristiti IQOS ako deluje da curi tečnost iz baterija.

- Nemojte koristiti, puniti ili čuvati IQOS na mestima gde je visoka temperatura (kao na primer u kolima tokom leta ili blizu izvora toplote kao što su radijatori ili kamini).
- Nemojte koristiti IQOS na mestima gde ima zapaljivih materijala, tečnosti i gasova.
- Nikada nemojte potapati ili dovoditi IQOS ili njegove dodatke u dodir sa vodom i/ili drugim tečnostima. Ne dodirujte IQOS i/ili njegove dodatke ako se pokvase ili potope u neku tečnost.
- Nikada nemojte bacati IQOS i/ili njegove dodatke sa običnim otpadom iz domaćinstva, jer mogu da dođu u dodir sa vodom i/ili drugim tečnostima.
- Povremeno čistite USB ulaz za punjenje na IQOS džepnom punjaču kako biste sprečili nakupljanje stranih materija (kao što su čestice prašine).
- Isključite IQOS i/ili njegove dodatke sa svih izvora napajanja ako se pregreju, počnu da ispuštaju dim, zapale se ili počnu da gore tokom punjenja.
- Ne dodirujte IQOS niti njegove dodatke ako se pregreju, ispuštaju dim, zapale se ili gore.
- Postupajte pažljivo. Nemojte ispuštati IQOS niti ga izlagati jakim udarima.
- Ne pokušavajte da otvorite, servisirate, modifikujete ili popravljate bilo koju komponentu IQOS-a, niti da zamenite bilo koju komponentu ili bateriju.
- Koristite IQOS isključivo na temperaturi okoline između 0 ° i 50 °C.

Rizici od baterije

IQOS napajaju zaptivene litijum-jonske (Li-ion) baterije. U normalnim uslovima korišćenja, baterija je zaptivena.

- Ako progutate tečnost koja curi iz baterije, odmah se obratite lekaru. Nemojte izazivati povraćanje niti unositi hranu ili piće.
- Ako udahnete isparenje od tečnosti koja curi iz baterije, izađite na svež vazduh i obratite se lekaru.

- U slučaju da tečnost koja curi iz baterije dođe u kontakt sa kožom, operite ruke i ne dodirujte oči.
- U slučaju da tečnost koja curi iz baterije dođe u kontakt sa očima, odmah ih isperite tekućom vodom u trajanju od najmanje 15 minuta i odmah se obratite lekaru.

▲ PAŽNJA RIZIK OD OPEKOTINA

Ukoliko se ne slede ova Bezbednosna upozorenja i instrukcije, može doći do opekotina:

- Čuvajte IQOS i *patrone nesagorevajućeg duvana* na čistom, suvom i hladnom mestu.
- Ne izlažite IQOS i *patrone nesagorevajućeg duvana* uslovima visoke vlažnosti ili direktnom sunčevom svetlu.
- Nemojte koristiti *patrone nesagorevajućeg duvana* koje su bile izložene visokim temperaturama ili vlazi.
- Ne uklanjajte *patrone nesagorevajućeg duvana* za vreme upotrebe.
- Nikada ne pokušavajte da dodirnete IQOS oštricu držača.

▲ PAŽNJA RIZIK OD ALERGIJSKE REAKCIJE

- Korišćenje IQOS-a i *patrona nesagorevajućeg duvana* može prouzrokovati alergijske reakcije, kao što su oticanje lica, usana, jezika, desni, grla ili tela, otežano disanje ili šištanje.
- Prestanite da koristite IQOS i *patrone nesagorevajućeg duvana* i odmah se obratite lekaru ako osetite bilo koji od navedenih simptoma, pošto mogu ukazivati na ozbiljnu alergijsku reakciju.

ISKLUČIVA UPOTREBA PATRONA NESAGOREVAJUĆEG DUVANA

- Kupujte IQOS i *patrone nesagorevajućeg duvana* isključivo u lokalnim ili onlajn IQOS prodavnicama ili u drugim ovlašćenim radnjama.
- Koristite IQOS isključivo uz *patrone nesagorevajućeg duvana*. Nikada nemojte koristiti IQOS sa cigaretama ili sličnim proizvodima koji nisu odobreni za korišćenje zajedno sa IQOS-om.
- Ukoliko to učinite, može doći do povrede.
- Nemojte modifikovati *patrone nesagorevajućeg duvana* na bilo koji način niti dodavati neke supstance *patronama nesagorevajućeg duvana*. Ukoliko to učinite, može doći do povrede.

Prijavljivanje neželjenih dejstava

- Ako iskusite neka neželjena dejstva po zdravlje prilikom korišćenja IQOS uređaja i/ili *patrona nesagorevajućeg duvana*, obratite se lekaru.
- Svako neželjeno dejstvo ili događaj možete prijaviti direktno tako što ćete nazvati vaš lokalni pozivni centar (detalji se mogu naći u brošuri o korisničkom servisu i garanciji). Prijavljivanjem neželjenih dejstava ili događaja, možete pomoći u pružanju više informacija o bezbednosti ovog proizvoda.
- Za više informacija, posetite www.iqos.com

INFORMACIJE O BACANJU/UKLANJANJU IQOS UREĐAJA

Važi u Evropskoj uniji i Evropskom ekonomskom prostoru



Ovaj simbol na uređaju ili na njegovoj ambalaži označava da se uređaj i njegovi zasebni delovi (uključujući baterije) ne smeju bacati/uklanjati sa običnim otpadom iz domaćinstva. Umesto toga, vaša je odgovornost da uklonite EE-otpad (otpad električnih i elektronskih proizvoda) tako što ćete ga odneti na određeno mesto za prikupljanje i recikliranje EE-otpada. Potrošene baterije mogu se vratiti besplatno na mestu prodaje.

Odvojeno prikupljanje i recikliranje EE-otpada (uključujući baterije) prilikom uklanjanja pomoći će u očuvanju prirodnih resursa i osiguranju da se otpad reciklira na način koji štiti zdravlje ljudi i životnu sredinu. Odlaganje EE-otpada kao nerazvrstanog komunalnog otpada (npr. spaljivanjem ili odlaganjem na deponiju) može imati negativne posledice po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

TEHNIČKI PODACI

Držač:

IQOS 3 Model A1404/

IQOS 3 DUO Model A1406

Tip baterije:

Li-ion baterija za punjenje

Ulaz: 5 V  1,6 A

Džepni punjač:

IQOS 3 Model A1504/


IQOS 3 DUO Model A1505

Tip baterije:

Li-ion baterija za punjenje

Ulaz: 5 V  2 A

Bluetooth® 4.1

IQOS džepni punjač je obeležen simbolom  nakon čega sledi "SxxA2x", što znači da IQOS džepni punjač može da se puni isključivo koristeći jedan od sledećih modela adaptera za napajanje koje je odobrio IQOS.

IQOS AC Adapter za napajanje

Model: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27

Ulaz: 100 V-240 V~ 50-60 Hz 0,3 A

Izlaz: 5,0 V  2,0 A

Izlazna snaga: 10,0 W

Prosečna aktivna efikasnost: 79,0%

Potrošnja energije kada nema punjenja: <0,09 W

USB kabl tip C

UPUTSTVA ZA UKLANJANJE BATERIJE (RADI ODLAGANJA I RECIKLAŽE)

Potrošač ne sme uklanjati baterije. Na kraju veka proizvoda, samo ovlašćeno lice za reciklažu sme bezbedno ukloniti baterije prateći sledeće korake.

Džepni punjač uređaja IQOS 3 DUO (A1505):

Korak 1: Potrebno je u potpunosti isprazniti uređaj pre rasklapanja. Uklonite poklopac, a zatim uklonite vijak na obe strane.

Korak 2: Odvojte punjač od kućišta.

Korak 3: Odvijte da biste uklonili nosač.

Korak 4: Odvojte sav FPC i konektor da biste uklonili PCB punjača.

Korak 5: Uklonite bateriju i odložite je u skladu s lokalnom regulativom.

IQOS 3 DUO držač (A1406):

Korak 1: Potrebno je u potpunosti isprazniti uređaj pre rasklapanja. Uklonite prednje kućište sa držača.

Korak 2: Uklonite zadnje kućište.

Korak 3: Uklonite dugme za uključivanje sa držača.

Korak 4: Uklonite lepak i lem da biste odvojili bateriju sa srednjeg dela kućišta. Srednji deo se mora otvoriti sečenjem zbog lepka.

Korak 5: Uklonite bateriju i odložite je u skladu s lokalnom regulativom.

Ovim kompanija Philip Morris Products S.A. izjavljuje da je IQOS 3 DUO u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Zvanična Deklaracija o usaglašenosti može se naći na: www.pmi.com/declarationofconformity

IQOS 3 DUO Model A1505 radi u frekvencijskom opsegu 2,402 – 2,480 GHz uz maksimalnu izlaznu snagu RF ispod 10,0 dBm. IQOS 3 DUO Model A1505 je opremljen pasivnim NFC modulom koji radi na frekvenciji od 13,56 MHz.

Projektovano i proizvedeno pod rukovodstvom kompanije Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Švajcarska.

Bluetooth®

Oznaka i logotipi Bluetooth® registrovani su žigovi čiji je vlasnik kompanija Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje tih žigova od strane kompanije Philip Morris Products S.A. i njenih filijala je na osnovu licence. Ostali žigovi i komercijalne oznake pripadaju njihovim vlasnicima.

